

# Puissant. Conversible. Compact.

## Le VIVE XR Elite est doté d'une caméra passthrough aux couleurs éclatantes.

Le VIVE XR Elite est doté d'une caméra passthrough aux couleurs vives et d'un capteur de profondeur qui vous permettent d'interagir avec des objets virtuels dans votre espace réel. Découvrez de nouvelles possibilités en matière de réalité mixte pour la productivité, la formation et la collaboration.<sup>1</sup>



## Augmentez votre productivité avec VIVE XR Elite



### Formation et simulation

Permettez à vos employés de comprendre rapidement des informations complexes. Réduisez les coûts, minimisez les déplacements et améliorez la sécurité de votre programme de formation.



### Visualisation de la conception

Grâce au XR, les concepteurs peuvent itérer en temps réel sur des idées centrées sur l'humain, en éliminant les contraintes de fabrication physique et de maquettes coûteuses.



### Formation basée sur les compétences

Réduisez le temps de formation des employés et assurez la livraison de pièces de haute qualité en transformant les connaissances des experts en instructions de travail en réalité mixte sur des équipements réels.



### Collaboration

Plongez dans des réunions virtuelles avec des avatars corporels personnalisés dans VIVE Sync, la solution de collaboration à distance multiplateforme, ou utilisez la réalité mixte en couleurs pour co-créez et réviser des projets en personne afin de rationaliser votre flux de travail existant.

## Découvrez le XR, leader dans sa catégorie

### Privé et sécurisé

Le HTC VIVE protège la confidentialité et la sécurité de ses clients et partenaires dans le monde entier grâce à la certification des normes mondiales ISO27001 et ISO27701. Tous les casques VIVE sont fabriqués dans un pays désigné TAA.

### Déploiement à grande échelle

Les options de gestion d'appareils multiples garantissent que tout reste sécurisé et à jour, y compris votre contenu et votre matériel. Associé au tracking inside-out, le paramétrage du VIVE XR Elite pour le free roaming est facile.

### Conçu pour une utilisation prolongée

Ce casque dispose d'options d'alimentation flexibles, notamment le socle de batterie VIVE Elite remplaçable à chaud et toute source d'alimentation USB-C d'au moins 30 W.<sup>2</sup> Un système de refroidissement actif évacue la chaleur de la zone de l'objectif pour un meilleur confort et des performances optimales.

### Modulaire et polyvalent

Les trackers Eye/face<sup>3</sup> et VIVE Wrist permettent des scénarios de formation très immersifs, offrant un engagement réaliste avec une interaction précise des objets et des informations uniques sur les performances.



### Confortable et convertible

Obtenez jusqu'à 2 heures d'alimentation continue avec le socle de batterie Elite du VIVE XR. Remplaçable à chaud pour une alimentation en continu. Ajustement exact avec des sangles réglables. Contrebalancé pour un meilleur confort.

### Conçu pour les graphismes exigeants

Offre une résolution combinée de 3 840 x 1 920, un champ de vision allant jusqu'à 110° et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le tout dans un format incroyablement compact.

### Restez focalisé

Réglez les lentilles dioptriques sur chaque objectif pour obtenir une mise au point optimale pour chaque œil. C'est particulièrement bénéfique pour les myopes.

### Interactions intuitives

Le suivi des mains au niveau du squelette permet des interactions intuitives en utilisant uniquement vos mains. Naviguez, cliquez, faites glisser, faites défiler et tapez avec les mouvements naturels de la main et des doigts.

### Des couleurs vives et éclatantes

Mélangez les mondes physiques et virtuels. Explorez de nouvelles possibilités offertes par la réalité mixte grâce à la caméra couleur RVB à haute résolution et au capteur de profondeur.

### Précision des capteurs de profondeur

suivi précis et repérage spatial dans diverses conditions de luminosité.<sup>4</sup>

### Refroidissement

Un système de refroidissement dynamique évacue la chaleur de la zone de l'objectif pour garantir un confort durable. L'optimisation thermique maintient la température du VIVE XR Elite dans des conditions idéales pour des performances améliorées et des sessions immersives plus longues.

### Trouvez votre zone de confort

Notre dispositif de réglage progressif de l'IPD (distance inter-pupillaire) vous permet d'affiner votre expérience visuelle pour un meilleur confort et de meilleures images.

## Un ajustement parfait pour les entreprises

### VIVE Business+

est notre application web de niveau entreprise qui vous permet de gérer votre flotte de VIVE XR Elite. Elle vous offre efficacité et facilité, le tout en un seul endroit. Optimisez et augmentez vos opérations grâce à la surveillance à distance, aux mises à jour des paramètres et aux fonctions avancées.

### Exploitez toute la puissance du PC VR

Réalisez des scènes plus complexes et des applications à haute intensité graphique avec le logiciel VIVE Streaming préinstallé. Streamez le contenu SteamVR™ compatible avec PC-VR depuis votre ordinateur vers votre casque via un câble ou le Wi-Fi 6E.<sup>6</sup>

### Programme partenaires

Des programmes sur mesure et solutions prêtes à l'emploi qui transformeront immédiatement votre façon de travailler, spécialement conçus par nos éditeurs de logiciels indépendants et nos développeurs partenaires.

### OpenXR

HTC VIVE s'engage à respecter OpenXR, la norme ouverte et libre de droits qui permet aux développeurs de créer facilement des applications VR et MR multiplateformes. Avec OpenXR, les développeurs peuvent proposer leur contenu sur différents appareils XR et élargir leur audience.

## Garantie et services VIVE Business

### Une assistance et des services de qualité professionnelle conçus pour protéger votre investissement.

Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise avec VIVE Business Warranty & Services. Le forfait comprend une garantie d'utilisation commerciale limitée de deux ans, une assistance et des services. Des fonctionnalités telles que la réponse par e-mail le jour ouvrable suivant, la réparation accélérée des produits et l'assistance téléphonique et par chat dédiée minimise les temps d'arrêt.

### Contactez le service des ventes

<https://htcvive.co/xre-b-fr>



*\*Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant votre achat d'une édition non commerciale du VIVE XR Elite, vous pouvez passer à une licence d'utilisation commerciale et à une garantie en activant un accord VIVE Business Warranty & Services ("BWS"). Le BWS est disponible et requis uniquement pour les clients VIVE XR Elite qui utilisent le VIVE XR Elite à des fins commerciales. Si vous êtes un client de VIVE XR Elite à des fins commerciales, vous devez choisir d'activer un abonnement BWS de deux (2) ans ou de trois (3) ans en créant un compte VIVE Business, en acceptant les Termes et Conditions (<https://business.vive.com/fr/warranty/>) et en payant les frais d'utilisation commerciale applicables. Les services d'assistance ne sont pas disponibles tant que vous n'avez pas enregistré et activé votre compte professionnel. VIVE XR Elite-Business Edition inclut un compte BWS pré-enregistré*

1. Compatibilité du contenu requise.

2. La version en paire de lunettes VIVE XR nécessite une autre source d'alimentation avec une alimentation de 30 W ou plus ou le support de batterie VIVE Elite, vendu séparément. Les contrôleurs compatibles sont vendus séparément. Contenu compatible requis pour le suivi de la main.

3. À venir dans le courant de l'année 2023.

4. Les fonctions de détection de la profondeur sont limitées aux environnements intérieurs et ne seront pas disponibles avant la fin du premier trimestre 2023.

5. Les fonctions de suivi de la main dépendent du contenu VR.

6. La prise en charge du Wi-Fi 6E dépend du pays. Pour plus de détails, veuillez vous référer à ce lien: [https://business.vive.com/fr/support/focus3/category\\_howto/in-what-regions-can-wifi-6e-be-used.html](https://business.vive.com/fr/support/focus3/category_howto/in-what-regions-can-wifi-6e-be-used.html).

7. La coque VIVE pour la série XR nécessite que le support de batterie soit détaché du VIVE XR Elite et stocké séparément.